

PREPARATION DES SUPPORTS:

Les 3 points clés à vérifier

L'adhérence d'un revêtement décoratif 'béton ciré' dépend en grande partie de la qualité de la préparation du support, et donc du diagnostic préalable. Voici les différents moyens de l'effectuer. Un bon support doit être dur, stable, adhérent, propre.

1) DURETÉ

Comment vérifier la dureté d'un support ?

Le support doit être dur et résistant pour éviter les fissurations et tout décollement ultérieur.



Vérifier la dureté de surface du support en le rayant avec un outil métallique pointu en plusieurs endroits. La rayure doit être superficielle.



Vérifier également la dureté dans toute l'épaisseur dans le cas des anciennes chapes (chape sous-dosée, grillée...). La chape doit être cohésive.



Si le support n'est pas assez dur, il faut l'éliminer pour retrouver un support sain.

2) ADHÉRENCE

Comment vérifier la bonne tenue du revêtement de finition existant ? Lorsqu'il doit être conservé, l'ancien revêtement doit être adhérent afin d'éviter tout décollement ultérieur.



Revêtements collés ou scellés. Vérifier l'adhérence des anciens carrelages ou dalles rigides par sondage avec un marteau ou à la spatule.



Il est nécessaire d'éliminer ou de recoller (cas d'un carrelage) toute partie sonnante creux.



Peinture

Pour vérifier l'adhérence d'une peinture, effectuer le test du quadrillage en coupant la peinture avec un couteau ou un cutter.



Former des petits carrés de 2 x 2 mm sur une surface totale de 10 x 10 cm.



La peinture est considérée comme adhérente si 80% des petits carreaux sont adhérents. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire d'éliminer la peinture par ponçage ou décapage.

3) PROPRETÉ

Comment nettoyer et préparer le support ? Le support doit être propre pour permettre l'adhérence du béton ciré.



Traces de plâtre

Éliminer les traces de plâtre à l'aide d'un couteau de peintre. Dépoussiérer soigneusement et appliquer ensuite le primaire adapté



Traces de colle

Éliminer les traces de colle de façon à ce qu'elles ne forment plus un film, seule une coloration résiduelle de surface peut subsister. Dépoussiérer avec soin. Sur résidus de colle acrylique ou Néoprène, appliquer ensuite le primaire adapté



Vernis, cires, peintures

Éliminer les vernis ou cires par ponçage ou grattage. Dépoussiérer soigneusement. Lessiver les peintures et laisser sécher. appliquer ensuite le primaire adapté

Préambule : Remarque quant au résultat de l'application

- La gamme de produits décoratifs 'béton ciré' Mercadier est constituée de produits superficiels de décoration qui ne peuvent en aucun cas affecter la structure de l'édifice.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits et à leur application sont fournis en toute bonne foi. Ce sont des produits de décoration. Le « style » ou « coup de taloche » de l'applicateur a un impact important sur le rendu final. En pratique, les conditions de stockage et la dextérité d'application sur site des produits échappant à notre contrôle, toutes les informations de ce document et conseils donnés par les revendeurs n'impliquent aucune garantie quant au résultat.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas de strict respect du mode d'emploi du produit lui-même, mais aussi de ceux des éventuels primaires et produits de finition, ainsi que des recommandations d'entretien. Les caractéristiques esthétiques, techniques des produits sont liées à leur fabrication et application artisanales.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatives et ne peuvent pas être considérées comme contractuelles. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc). Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques